

设备无法启动

- ①首先，检查设备的电源连接是否良好。确保电源插头插紧，并检查插座是否正常工作。
- ②检查设备的电源开关是否处于打开状态。有时候，开关可能被意外关闭。
- ③检查电源线是否受损，如有需要，更换受损的电源线。
- ④如果设备配备了断路器或保险丝，请检查它们是否触发。如果是，请重置断路器或更换保险丝。